

FIG. 1






FIG. 2



F I G . 3



F I G . 4




FIG. 5




FIG. 6






FIG. 7 (1)図柄表示領域にある液晶を駆動しない場合



(2) 図柄表示領域にある液晶を駆動する場合








FIG. 9




FIG. 10  
(異常報知態様A)




FIG. 11  
(異常報知態様B)




FIG. 12  
(異常報知態様C)






FIG. 13

(異常報知態様D)

(1) 正常な動作中




(2) 異常発生時



店員による異常発生原因の表示操作

(3) 異常発生原因表示



(4) 異常発生原因の除去後

